



REMATES DE BALCÓN

BALCONY INFILLINGS - REMATE DE VARANDA




EL REMATE DE BALCÓN ES UNA PIEZA QUE SE COLOCA COMO TERMINACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BALCÓN EN SU ENCUENTRO CON LA FACHADA O EL FRENTE DEL BALCÓN.

Unit to be placed as a continuation of the balcony stoneware or pavement at its joint with the facade.


O remate de varanda é uma peça pré-fabricada de Betão Polímero, que se coloca como término do pavimento da varanda no seu encontro com a fachada ou na frente da varanda.

RBY



Código Code Código	A cm	B cm	Longitud estándar cm Standard length L. Estándar
RBY-16	16	18,5	100
RBY-18	18	20,5	100
RBY-20	20	22,5	100

RBL



Código Code Código	A cm	B cm	Longitud máxima Max length L. Max
RBL-16	16	18,5	260
RBL-18	18	20,5	260
RBL-20	20	22,5	260

